Miele

en - Installation diagrams for 60 cm wide integrated dishwashers

To avoid the risk of accidents or damage to the dishwasher please observe this installation sheet and read the operating instruction manual supplied with it before it is installed or used for the first time.

ja - 幅60 cm ビルトイン全自動食器洗い機（SCiタイプ）の設置説明イラストシート

事故や機器損傷の危険を避けるため、機器の設置や初回使用の前には必ず機器取扱説明書をお読みください。

M-Nr. 09 850 600 / 00

Optional accessory
この付属品は、ミーレ販売代理店から購入いただけます。

See operating instruction manual!
取扱説明書をよくお読みください!

Check voltage, connected load and frequency!
定格電圧、定格消費電力、コンセント形状をご確認 ください!

Risk of damage or fire hazard!
機器損傷や火事の危険性があります!

The door springs must be set equally on both sides after fitting the front panel to the door!
フロントパネルをドアに取り付けたら、ドアのスプリングを左右均 等に調整してください!

Screw the feet in before moving the dishwasher!
機器を動かす前に、足元のネジを回して本体高さを低くして下さい!

Warning: Danger of being cut!
警告：手を切る恐れがあります!